

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-7010 L

Die unten stehende Resetanleitung für Brother DCP-7010 L Drucker zeigt Ihnen die Vorgehensweise für einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Gerät.

- Zunächst müssen Sie die Geräteklappe an Ihrem Drucker öffnen. Das ist die Klappe, wo Toner bzw. Trommel eingesetzt werden.
- Betätigen Sie bitte ein Mal die "Optionen" Taste
- Kurz darauf zeigt Ihnen das Display eine Frage: "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Bitte bestätigen Sie diese rasch durch das Betätigen der "-" Taste am Gerät.
- Nachdem Ihnen das Display zur Quittierung die Nachricht "ausgeführt" oder "ausgerichtet" gezeigt hat, können Sie die Geräteklappe wieder schließen.

Sie können nun Ihren Drucker wieder wie gewohnt nutzen, denn der Trommel Reset ist bereits ausgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de