

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother DCP-7010

**Nehmen Sie jetzt mit Hilfe unserer Resetanleitung für Brother DCP-7010 Geräte einen manuellen Trommel Reset vor.**

- **Bitte öffnen Sie dazu zunächst die Geräteklappe an Ihrem Drucker. Dort haben Sie auch die Trommel eingesetzt.**
- **Betätigen Sie die "Optionen" Taste am Gerät bitte ein Mal**
- **Das Display am Drucker zeigt jetzt die Frage "Trommel ersetzt? Ja/Nein" Bitte quittieren Sie dies zügig mit der "-" Taste am Gerät.**
- **Sobald Ihnen das Display die Meldung "ausgeführt" oder "ausgerichtet" zeigt, können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

**Die Rücksetzung des Zählers ist nun erfolgt und die weitere Benutzung des Gerätes kann wie gewohnt erfolgen.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**