

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-7020

Weiter unten finden Sie eine Resetanleitung für Brother DCP-7020 Drucker. Nutzen Sie sie, um einen Trommel Reset an Ihrem Gerät schnell und sicher durchzuführen.

- **Der erste Schritt der Rücksetzung besteht in der Öffnung der Geräteklappe (die Klappe, hinter der sich die Trommel befindet).**
- **Haben Sie die Klappe geöffnet, drücken Sie bitte ein Mal die Taste "Optionen"**
- **Daraufhin erscheint im Display die Frage "Trommel ersetzt? Ja/Nein". Bitte bestätigen Sie diese schnell durch Drücken der "-" Taste.**
- **Sobald das Display eine der Meldungen "ausgeführt" oder "ausgerichtet" zeigt, können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

Der Reset ist dann durchgeführt, sodass der Drucker wieder voll genutzt werden kann.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de