

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-7030

Verfahren Sie bitte für einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother DCP-7030 wie in der nachfolgenden Resetanleitung beschrieben.

- **Öffnen Sie zunächst bitte die Geräteklappe an Ihrem Drucker oder Fax. Sie befindet sich dort, wo Toner oder Trommel eingesetzt werden.**
- **Drücken Sie bitte die "Storno" Taste.**
- **Drücken Sie sofort anschließend die "Pfeil nach oben" Taste an Ihrem Gerät. Das Display muss nun "Ausgeführt" anzeigen!**
- **Schließen Sie bitte die Geräteklappe an Ihrem Drucker oder Fax wieder.**

Sie haben die Rücksetzung nun abgeschlossen und können Ihr Gerät weiter wie Sie es gewohnt sind nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de