

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-7040

Verfahren Sie bitte laut folgenden Resetanleitung, um bei Ihrem Brother DCP-7040 Gerät einen manuellen Trommel Reset durchzuführen.

- **Als Erstes öffnen Sie dazu bitte die Geräteklappe, hinter der Toner bzw. Trommeleinheit eingesetzt werden.**
- **Betätigen Sie anschließend bitte die "Storno" Taste an Ihrem Gerät.**
- **Sofort danach betätigen Sie bitte die "Pfeil nach oben" Taste an Ihrem Gerät. Das Display sollte nun "Ausgeführt" anzeigen.**
- **Ist dies der Fall, können Sie die Geräteklappe an Ihrem Drucker oder Ihrem Fax wieder schließen.**

Die Zählerrücksetzung ist damit erfolgt. Nutzen Sie bitte fortan Ihr Gerät wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de