

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother DCP-8025 DN

**Ein manueller Trommel Reset an einem Brother DCP-8025 DN Drucker wird ausgeführt, wie in folgender Resetanleitung Schritt für Schritt beschrieben.**

- **Öffnen Sie die Am Druckergehäuse die Abdeckung, unter welcher die Trommel sitzt. Schalten Sie das Gerät dazu ein.**
- **Betätigen Sie die Taste "Storno" an Ihrem Drucker.**
- **Sofort danach müssen Sie die Taste "1" drücken, um die Auswahl zu bestätigen.**
- **Sobald das Gerätedisplay die Statusmeldung "erfolgreich" zeigt, ist der Reset abgeschlossen und Sie können die Klappe am Drucker wieder schließen.**

**Der Brother DCP-8025 DN kann von Ihnen nun wieder wie bisher verwendet werden.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**