

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-8045 D

Ist ein manueller Trommel Reset an Ihrem Brother DCP-8045 D durchzuführen, gehen Sie bitte laut den Anweisungen unserer nachstehenden Resetanleitung für diesen Druckertyp vor.

- **Um den Resetvorgang bei Ihrem Drucker zu starten, öffnen Sie die Klappe hinter der sich die Trommeleinheit befindet, die sogenannte Geräteklappe.**
- **Lassen Sie die Klappe offen und betätigen Sie an Ihrem Gerät die Taste "Storno".**
- **Das Display zeigt bei Erfolg nun die Statusmeldung "erfolgreich".**
- **Sie können die Klappe nach dem Erhalt der Meldung wieder schließen.**

Die Zählerrücksetzung ist damit bereits abgeschlossen und der Drucker ist wieder uneingeschränkt betriebsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de