

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-8070 D

Folgen Sie bitte der nachfolgenden Schritt für Schritt Resetanleitung, um an Ihrem Brother DCP-8070 D Trommel Reset Drucker einen manuellen Toner Reset durchzuführen.

- **Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers, hinter der sich die Trommeleinheit befindet, bei eingeschaltetem Gerät.**
- **Drücken Sie nun die Taste "Storno" an Ihrem Drucker.**
- **Bestätigen Sie dies sofort durch Betätigen der Taste "1" auf der Gerätetastatur. Das Display zeigt dann die Meldung "erfolgreich".**
- **Schließen Sie nun die Geräteklappe wieder.**

Sie haben den manuellen Trommel Reset erfolgreich abgeschlossen und können das Gerät nun wieder wie gewohnt zum Drucken nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de