

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-9010 CN

Für einen manuellen Trommel Reset an einem Brother DCP-9010 CN Gerät gehen Sie einfach laut den Anweisungen der folgenden Resetanleitung vor.

- **Schalten Sie Ihr Gerät ein**
- **Drücken Sie die Pfeiltasten, bis im Display "Geräte Info" erscheint und bestätigen Sie dies schnell mit OK.**
- **Nutzen Sie die Pfeiltasten, bis das Display "Lebensd. rücks." zeigt und bestätigen Sie wiederum sofort durch OK.**
- **Drücken Sie die Pfeiltasten, bis im Display die Trommel in der Farbe angezeigt wird, die gewechselt wurde.**
- **Drücken Sie nun zügig die Taste "1", um den Zähler zurückzusetzen.**
- **Abschließend den Vorgang schnell mit der "Stop" Taste abschließen.**

Sie haben den Zähler dieser Farbe nun zurückgesetzt und das Drucken funktioniert wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de