

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG BROTHER DCP-9040 CN

Mit der nachfolgenden Schritt für Schritt Resetanleitung für Brother DCP-9040 CN führen Sie innerhalb weniger Augenblicke einen Trommel Reset an Ihrem Gerät durch.

- 1. Schalten Sie Ihr Gerät zunächst ein**
- 2. Drücken Sie danach die "Menu" Taste an Ihrem DCP-9040 CN**
- 3. Nutzen Sie die Pfeiltasten am Gerät, bis das Display "Maschinen Info" anzeigt und bestätigen Sie mit OK**
- 4. Drücken Sie wiederum die Pfeiltasten, bis das Display "Zurücksetzungs Menü" anzeigt und bestätigen Sie mit OK**
- 5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige "Trommel" und bestätigen Sie mit OK**
- 6. Durch Betätigen der Taste 1 wird der Trommelzähler zurückgesetzt.**
- 7. Drücken Sie zum Abschluss des Vorgangs die "Stop"-Taste**

Nach der Zurücksetzung des Trommelzählers können Sie wie gewohnt drucken.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)