

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother DCP-9045 CN

In der folgenden Reset Anleitung für Brother DCP-9045 CN wird der manuelle Trommel Reset für Ihr Gerät schrittweise erklärt.

- **Schalten Sie das Gerät ein.**
- **Verwenden Sie die "Menu" Taste.**
- **Betätigen Sie die Pfeiltasten, bis das Display "Maschinen Info" anzeigt und bestätigen Sie schnell mit OK.**
- **Nutzen Sie die Pfeiltasten, um den Menüpunkt "Zurücksetzungs Menü" anzusteuern und bestätigen Sie diesen sofort mit OK.**
- **Durch erneute Nutzung der Pfeiltasten suchen Sie den Menüpunkt "Trommel", der ebenfalls zügig durch OK zu bestätigen ist.**
- **Drücken der Taste "1" setzt den Trommelzähler zurück.**
- **Abschließend bitte den Vorgang umgehend mit der "Stop" Taste bestätigen.**

Ihr Drucker funktioniert nun wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de