

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 2825

Den manuellen Trommel Reset an Ihrem Fax können Sie mit unserer Resetanleitung für Brother Fax 2825 Geräte in wenigen Schritten selbst durchführen.

- **Öffnen Sie dazu bitte zuerst die Geräteklappe an Ihrem Fax. Das ist die Klappe, hinter der Toner bzw. Trommel eingesetzt werden.**
- **Bitte drücken Sie anschließend ein Mal die Taste "Optionen" an Ihrem Fax.**
- **Hierauf zeigt das Display die Frage "Trommel ersetzt? Ja/Nein", was Sie bitte sofort mit der Taste "1" an Ihrem Gerät bestätigen.**
- **Gleich darauf sollte das Display eine der Meldungen "ausgeführt" oder "ausgerichtet" anzeigen. Ist dies der Fall, können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

Hiermit ist der Trommelzähler zurückgesetzt und das Fax wieder betriebsbereit.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de