

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1020

Ihr Brother HL-1020 nutzt die Trommeleinheit DR-300, welche nicht manuell zurückgesetzt werden kann. Eine Resetanleitung existiert daher nicht. Die Rücksetzung des Trommelzähler erfolgt ausschließlich durch die Folie, welche bereits bei der Auslieferung in der Trommel eingelegt ist. Beachten Sie dabei folgenden Punkte:

- **Entfernen Sie die Folie auf keinen Fall vor dem Einsetzen in das Gerät.**
- **Haben Sie sie versehentlich entfernt, können Sie die Folie vorsichtig wieder einfädeln.**
- **Sollte die Folie im Lieferzustand fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.**

Druckt die Trommel nach dem Wechsel blasse oder leere Seiten, müssen Sie die gebrauchte Tonerkartusche durch eine neue ersetzen und etwa 20 Seiten drucken, um wieder ein optimales Druckbild zu erhalten.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de