

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1030

Wenn Sie aufgrund eines Tonerwechsels an Ihrem Brother HL-1030 Drucker einen manuellen Trommel Reset ausführen müssen, verfahren Sie dabei wie in der folgenden Resetanleitung beschrieben.

- **Öffnen Sie bei eingeschaltetem Drucker die Geräteklappe, hinter der sich die Trommeleinheit verbirgt.**
- **Ihr Drucker hat vier LEDs. Darunter befindet sich, leicht vertieft ein Taster. Drücken und halten Sie diesen Taster bei geöffneter Klappe.**
- **Lassen Sie den Taster erst dann wieder los, wenn alle 4 LEDs an Ihrem Drucker aufleuchten.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe wieder.**

Jetzt ist der Trommelzähler ordnungsgemäß zurückgesetzt und Sie können den Brother HL-1030 wieder nutzen wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de