

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1040 IM

Ihr Brother HL-1040 IM verwendet die Trommeleinheit DR-300. Mit dieser ist ein manueller Trommel Reset nicht möglich, daher gibt es keine Resetanleitung. Die Rücksetzung erfolgt mittels einer Folie, die im Lieferzustand in der Trommel eingelegt ist. Bitte beachten Sie:

- **Die Folie darf keinesfalls vor dem Einsetzen der Trommel entfernt werden!**
- **Wurde Sie versehentlich herausgezogen, fädeln Sie sie vorsichtig wieder ein.**
- **Fehlt die Folie bei Lieferung, wenden Sie sich an den Support.**

Bei Verwendung eines alten Toners in der neuen Trommel kann es zu blassen oder leeren Drucken kommen. Tauschen Sie den Toner gegen einen Neuen. Nach ca. 20 Seiten sollten die Drucke aussehen wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de