

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1040

**Für Ihren Brother HL-1040 gibt es keine Resetanleitung, da ein manueller Trommel Reset mit der eingesetzten Trommeleinheit DR-300 nicht möglich ist. Die Rücksetzung erfolgt durch die Folie, die bereits im Lieferzustand in die Trommel eingesetzt ist. Beachten Sie jedoch Folgendes:**

- **Die Folie darf vor dem Einsetzen der Trommel nicht entfernt werden.**
- **Wurde Sie versehentlich entfernt, fädeln Sie sie vorsichtig wieder ein.**
- **Wenn die Folie fehlt, kontaktieren Sie unseren Support.**

**Druckt die Trommel nach den Wechsel leere oder blasse Seiten, müssen Sie die gebrauchte Tonerkartusche im Inneren durch eine neue ersetzen. Nach etwa 20 Seiten sollte das Druckbild wieder einwandfrei sein.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**