

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1050 DX

Das Gerät Brother HL-1050 DX verwendet die Trommel DR-300. Bei dieser ist kein manueller Trommel Reset möglich, daher gibt es keine Resetanleitung. In der Trommel ist bei Lieferung eine Folie eingelegt, die den Zähler zurücksetzt. Bitte beachten Sie:

- **Die Folie nicht vor dem Einsetzen der Trommel entfernen!**
- **Haben Sie sie trotzdem entfernt, setzen Sie sich vorsichtig wieder ein!**
- **Kontaktieren Sie unseren Support, falls die Folie bei Auslieferung fehlt.**

Wenn Sie nach dem Trommelwechsel blasse oder leere Seiten drucken, liegt das an der Verwendung eines alten Toners mit der neuen Trommel. Tauschen Sie diesen dann gegen einen Neuen aus. Nach etwa 20 Seiten ist das Druckbild wieder normal.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de