

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1050

Für den Brother HL-1050 gibt es keine Resetanleitung, da das Gerät die Trommel DR-300 verwendet, welche den Zähler durch eine Folie zurücksetzt. Diese ist im Lieferzustand bereits in die Trommel eingelegt. Beachten Sie beim Wechsel Folgendes:

- **Sie dürfen die Folie vor dem Einsetzen der Trommel nicht entfernen.**
- **Bei versehentlicher Entfernung können Sie sie vorsichtig wieder in die Trommel einfädeln.**
- **Fehlt die Folie ganz, kontaktieren Sie bitte unseren Support.**

Druckt das Gerät nach dem Trommelwechsel blasse oder leere Seiten, liegt dies daran, dass Sie einen alten Toner mit der neuen Trommel verwenden. Tauschen Sie diesen gegen einen neuen Toner aus und drucken Sie etwa 20 Seiten, bis das Druckbild wieder normal ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de