

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1200 DX

Muss an Ihrem Drucker ein manueller Trommel Reset wegen eines Tonerwechsels durchgeführt werden, dann gehen sie dabei vor, wie in unserer Resetanleitung für Brother HL-1200 DX Geräte beschrieben.

- **Zunächst bei eingeschaltetem Gerät die Geräteklappe öffnen, hinter der Sie die Trommeleinheit eingesetzt haben.**
- **Dann den Taster drücken und halten, der sich leicht vertieft sitzend unter den vier LEDs an Ihrem Gerät befindet.**
- **Warten, bis an Ihrem Drucker die vier LED-Lampen aufleuchten. Dann den Taster loslassen.**
- **Die Geräteklappe schließen.**

Der Trommel Reset ist somit ausgeführt und der Drucker kann wieder wie gewohnt genutzt werden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de