

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1240 DX

Möchten Sie an Ihrem Drucker einen manuellen Trommel Reset durchführen, so ist das schnell und einfach möglich. Richten Sie sich dabei ausschließlich nach den Anweisungen in unserer Resetanleitung für Brother HL-1240 DX Geräte.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe, hinter welcher die Trommel sitzt. Der Drucker muss eingeschaltet sein.**
- **Am Geräte befindet sich unter den 4 LED-Lampen leicht vertieft sitzend ein Taster. Diesen müssen Sie drücken und halten.**
- **Warten Sie anschließend bis am Gerät alle 4 LEDs aufleuchten. Sobald dies der Fall ist, können Sie den Taster loslassen.**
- **Dann schließen Sie bitte die Geräteklappe.**

Nachdem der Trommel Reset nun ordnungsgemäß durchgeführt wurde, können Sie den Drucker wie bisher nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de