

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1270

Oft macht ein vorangegangener Tonerwechsel an einem Brother HL-1270 auch einen manuellen Trommel Reset notwendig. Um diesen durchzuführen, gehen Sie bitte Schritt für Schritt nach der folgenden Resetanleitung vor.

- Öffnen Sie am Druckergehäuse die Klappe, hinter der die Trommel sitzt. Dabei muss der Drucker eingeschaltet sein.
- Leicht vertieft unter den 4 LEDs am Drucker sitzt ein Taster, den Sie nun drücken und halten.
- Anschließend warten Sie ab, bis alle 4 Lampen leuchten und lassen den Taster los, sobald dies der Fall ist.
- Schließen Sie dann die Klappe am Drucker.

Jetzt ist der Reset ausgeführt und Ihr Brother HL-1270 ist wieder einsatzfähig.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de