

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1440

**In der unten stehenden Resetanleitung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie an einem Brother HL-1440 Drucker den manuellen Trommel Reset einfach und ohne großen Aufwand selbst durchführen können.**

- **Der Drucker muss angeschaltet sein. Öffnen Sie die Geräteklappe, hinter der die Trommel verborgen ist.**
- **Bei geöffneter Klappe drücken und halten Sie dann den Taster, welcher sich in einer leicht vertieften Position unter den vier LEDs an Ihrem Gerät befindet.**
- **Warten Sie ab, bis die vier LEDs alle leuchten und lassen Sie den Taster dann los.**
- **Schließen Sie die Klappe am Drucker wieder.**

**Drucken Sie nun weiter wie gewohnt. Der Trommel Reset ist jetzt ausgeführt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**