

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1470 N

**Nach einem Tonerwechsel an Ihrem Brother HL-1470 N Drucker kann ein manueller Trommel Reset nötig sein. Diesen führen Sie bitte aus, wie in der folgenden Resetanleitung beschrieben.**

- **Öffnen Sie die Geräteklappe, hinter welcher die Trommel sitzt. Achten Sie darauf, dass der Drucker eingeschaltet ist.**
- **Unter den vier LEDs an Ihrem Gerät finden Sie einen leicht vertieft sitzenden Taster. Drücken und halten Sie diesen!**
- **Nun warten Sie, bis alle vier LEDs leuchten. Dann lassen Sie den Taster los.**
- **Schließen Sie nun die Klappe.**

**Nach erfolgter Rücksetzung des Trommelzählers können Sie den Brother HL-1470 N nun wieder nutzen wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**