

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1670 N

**Der manuelle Trommel Reset an Ihrem Brother HL -1670 N Drucker erfordert nur wenige Arbeitsschritte, die Sie selbst durchführen können. Gehen Sie dabei vor, wie in der nachfolgenden Resetanleitung beschrieben.**

- **Öffnen Sie zuerst am Drucker die Klappe, hinter der die Trommeleinheit eingesetzt wird. Der Drucker muss dabei eingeschaltet sein.**
- **Danach betätigen Sie an Ihrem Drucker die Taste "Go" oder "Start" und halten diese gedrückt.**
- **Sobald alle vier Kontrolllampen an Ihrem Drucker aufleuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Danach dürfen sie die Klappe an Ihrem Brother HL-1670 N wieder schließen.**

**Sie haben damit den Trommel Reset abgeschlossen. Daher können Sie Ihren Drucker nun wieder verwenden wie üblich.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**