

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1870 NLT

Sie können an Ihrem Brother HL-1870 NLT einen manuellen Trommel Reset mit wenig Aufwand und innerhalb weniger Augenblicke durchführen. Folgen Sie dabei einfach den Anweisungen in der unten stehenden Resetanleitung.

- **Öffnen Sie an Ihrem Drucker die Geräteklappe, während dieser eingeschaltet ist. Es handelt sich um die Klappe, hinter der sich die Trommel verbirgt.**
- **Drücken Sie dann die Taste "Start" oder "Go" an Ihrem Brother HL-1870 NLT und halten Sie diese bei geöffneter Klappe gedrückt.**
- **Warten Sie, bis alle vier LED-Lampen am Gerät gemeinsam aufleuchten. Dann lassen Sie die Taste los.**
- **Schließen Sie die Geräteklappe.**

Der Trommel Reset ist jetzt bereits ausgeführt und Ihr Drucker kann genutzt werden wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de