

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2030

Ein manueller Trommel Reset an Ihrem Gerät ist schnell durchgeführt. Halten Sie sich dazu bitte an die nachfolgende Resetanleitung für Brother HL-2030 Geräte.

- **Ihr Drucker verfügt über eine Geräteklappe. Bitte öffnen Sie diese. Es handelt sich um die Klappe, hinter der Sie Toner bzw. Trommel eingesetzt haben.**
- **Drücken Sie bitte nun die "Go" bzw. "Start" Taste an Ihrem Drucker. Lassen Sie sie nicht los, sondern halten Sie die Taste gedrückt!**
- **Bitte lassen Sie die Taste nicht los, bevor nicht alle 4 Lampen an Ihrem Drucker aufleuchten. Ist dies der Fall, können Sie loslassen.**
- **Nach dem Loslassen der Taste können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

Sie haben nun den Trommelzähler zurückgesetzt, sodass Ihr Drucker wie gewohnt nutzbar ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de