

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2050

Ein Trommel Reset an Ihrem Gerät ist ganz einfach. Folgen Sie dazu einfach unserer nachstehenden Resetanleitung für Brother HL-2050 Drucker.

- **Der erste Schritt besteht im Öffnen der Geräteklappe. Das ist die Klappe, hinter der Toner oder Trommel eingesetzt werden.**
- **Haben Sie die Klappe geöffnet, drücken Sie bitte die "Start" oder "Go" Taste. Halten Sie die Taste bitte gedrückt!**
- **Sie können die Taste wieder loslassen, sobald an Ihrem Drucker alle vier Lampen aufleuchten.**
- **Danach schließen Sie bitte wieder die Geräteklappe.**

Der Trommelzähler ist jetzt zurückgesetzt und Sie können Ihren Drucker uneingeschränkt nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de