

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-2150 N

Nutzen Sie bitte die unten stehende Resetanleitung für Brother HL-2150 N, um an Ihrem Gerät einen manuellen Trommel Reset auszuführen. Bitte halten Sie sich strikt an die einzelnen Schritte.

- **Zuerst muss die Öffnung der Geräteklappe erfolgen. Diese befindet sich an der Stelle, wo Toner bzw. Trommel eingesetzt werden müssen.**
- **Bitte drücken Sie bei geöffneter Klappe die Taste "Start" oder "Go" an Ihrem Gerät und halten Sie diese gedrückt.**
- **Lassen Sie die Taste bitte erst los, wenn an Ihrem Drucker alle vier Lampen leuchten.**
- **Schließen Sie nun wieder die Geräteklappe.**

Die Rücksetzung wurde damit erfolgreich durchgeführt. Durch den Trommel Reset können Sie Ihre Gerät wie gewohnt nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de