

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-3040 CN

**Sie können den manuellen Trommel an Ihrem Brother HL-3040 CN selbst durchführen. Halten Sie sich dazu einfach an die nachfolgende Resetanleitung.**

- **Schalten Sie bitte zunächst Ihren Drucker ein.**
- **Mit den "+" und "-" Tasten navigieren Sie das Display zum Menüpunkt "Maschinen Info", welchen Sie zügig mit OK bestätigen.**
- **Mit den "+" und "-" Tasten gelangen Sie zum Menüpunkt "Lebensdauer resetierung", der wiederum rasch durch OK bestätigt werden muss.**
- **Nutzen Sie "+" und "-" bis im Display "Trommeleinheit" oder "Drum Unit" erscheint. Auch hier sofort mit OK bestätigen!**
- **Jetzt die "+" oder "-" Taste betätigen, bis im Display die Farbe der Trommel erscheint, deren Zähler zurückgesetzt werden soll. Jetzt rasch 2 Mal die Taste OK drücken.**

**Sie haben nun den Zähler für die gewählte Farbe zurückgesetzt. Drucken funktioniert nun wieder wie gewohnt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**