

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-3070 CW

Der manuelle Trommel Reset an einem Brother HL-3070 CW lässt sich ganz einfach durchführen. Verfahren Sie dazu nach der folgenden Resetanleitung.

- **Als Erstes schalten Sie Ihr Gerät ein.**
- **Navigieren Sie mit "+" oder "-", bis im Display "Maschinen Info" erscheint. Dies ist sofort mit der OK-Taste zu quittieren.**
- **Anschließend mit "+" oder "-" den Punkt "Lebensdauer resetierung" suchen und auch diesen rasch mit OK bestätigen.**
- **Als Nächstes "+" und "-" nutzen, bis das Display "Trommeleinheit" oder "Drum Unit" anzeigt. Auch jetzt schnell die OK-Taste drücken.**
- **Wählen Sie jetzt mit "+" oder "-" die Trommel der Farbe, welche zurückgesetzt werden muss. ACHTUNG: Jetzt bitte 2 Mal rasch die OK-Taste drücken.**

Hiermit ist die Rücksetzung der gewählten Trommel abgeschlossen und Sie können den Drucker wie immer nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de