

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-3075 CW

Unten stehend finden Sie eine Resetanleitung für Brother HL-3075 CW Drucker. Nutzen Sie diese, um einen manuellen Trommel Reset durchzuführen.

- Das Gerät muss für den Reset eingeschaltet werden.
- Die "+" und "-" Tasten drücken, bis das Display "Maschinen Info" anzeigt. Rasch mit OK bestätigen.
- "+" oder "-" nutzen, bis der Displaytext "Lebensdauer resetierung" lautet. Nochmals schnell mit OK bestätigen.
- Mit der "+" oder "-" Taste navigieren, bis "Trommeleinheit" bzw. "Drum Unit" angezeigt wird. Wiederum umgehend OK drücken.
- Wählen Sie mit "+" oder "-" die Trommel der Farbe, welche zurückgesetzt werden muss und diese direkt durch 2-maliges Drücken von OK quittieren.

Die Rücksetzung der gewählten Trommel ist abgeschlossen. Nutzen Sie jetzt den Drucker wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)