

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-4070 CDW

Durch die untenstehende Resetanleitung für Brother HL-4070 CDW ist ein manueller Trommel Reset schnell und einfach durchzuführen.

- Bitte das Gerät einschalten.
- Mit "+" und "-" Tasten zum Punkt "Maschinen Info" auf dem Display navigieren und dies zügig mit OK bestätigen.
- Mit "+" und "-" suchen, bis das Display "Lebensdauer Resetierung" zeigt. Schnell mit der OK-Taste bestätigen.
- "+" oder "-" nutzen, bis im Display "Trommeleinheit" angezeigt wird. Jetzt bitte schnell die OK-Taste zwei Mal hintereinander betätigen.

Sie haben die Rücksetzung des Zählers nun abgeschlossen, sodass Sie Ihr Gerät wie gewohnt nutzen können.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de