

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5250 DN

Für den manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-5250 DN Drucker sind einige wenige Arbeitsschritte von Ihnen durchzuführen. Entnehmen Sie diese der unten stehenden Resetanleitung.

- **Finden Sie an Ihrem Drucker die Geräteklappe (wo die Trommeleinheit eingesetzt wird) und öffnen Sie diese!**
- **Lassen Sie die Klappe offen und betätigen Sie am Gerät die Taste "Start" oder "Go". Halten Sie diese Taste niedergedrückt!**
- **Warten Sie, bis an Ihrem Brother HL-5250 DN alle vier Lampen aufleuchten. Jetzt können Sie die Taste loslassen.**
- **Schließen Sie die Klappe am Gerät.**

Sie haben den Trommel Reset nun bereits abgeschlossen. Nutzen Sie Ihren Drucker jetzt einfach weiter wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de