

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5270 DNL

In der unten stehenden Resetanleitung für Brother HL-5270 DNL Geräte finden Sie detaillierte Anweisungen, um an Ihrem Drucker einen manuellen Trommel Reset durchzuführen.

- Als Erstes öffnen Sie die Geräteklappe, um mit dem Vorgang zu beginnen. Das ist die Klappe, wo die Trommeleinheit eingesetzt wird.
- Halten Sie dann, bei geöffneter Klappe, an Ihrem Gerät die Taste "Go" oder "Start" gedrückt.
- Sie dürfen die Taste erst wieder loslassen, wenn alle vier Lampen an Ihrem Brother HL-5270 DNL Drucker aufleuchten!
- Nach dem Loslassen können Sie die Klappe schließen.

Der Trommel Reset wurde damit erfolgreich ausgeführt. Es ist nun möglich, den Drucker wie gewohnt zu nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de