

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5340 DN

Den manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother HL-5340 DN Drucker können Sie einfach und in wenigen Augenblicken selbst durchführen. Nutzen Sie dazu die Anweisungen in der folgenden Resetanleitung.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe Ihres Druckers, während das Gerät eingeschaltet ist. Die Klappe findet sich dort, wo Sie die Trommeleinheit eingesetzt haben.**
- **Nun drücken Sie bei geöffneter Geräteklappe je nach Ausführung Ihres Gerätes die "Start" oder "Go" Taste und halten Sie diese gedrückt.**
- **An Ihrem Drucker sind vier LED-Lampen vorhanden. Lassen Sie die Taste bitte erst los, wenn alle vier Lampen aufleuchten.**
- **Schließen Sie die Klappe an Ihrem Drucker.**

Der Trommel Reset ist nun vollständig und Sie können mit Ihrem Brother HL-5340 DN drucken wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de