

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5340 DW

Die nachfolgende Resetanleitung zeigt Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt einen manuellen Trommel Reset an einem Brother HL-5340 DW Drucker durchzuführen haben.

- **Öffnen Sie als Erstes die Geräteklappe Ihres Druckers bei eingeschaltetem Gerät. Sie ist dort, wo die Trommel eingesetzt wird.**
- **Halten Sie dann, je nach Ausführung Ihres Druckers, entweder die "Start" oder die "Go" Taste gedrückt.**
- **Ihr Drucker hat vier LED-Lampen. Wenn diese alle leuchten, können Sie die Taste loslassen.**
- **Nun kann die Klappe wieder geschlossen werden.**

Ihr Drucker ist jetzt wieder wie gewohnt zu benutzen, da Sie durch diesen Vorgang den Zähler der Trommel zurückgesetzt haben.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de