

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-6050 DN

Ein Tonerwechsel an Ihrem Brother HL-6050 DN Drucker kann unter Umständen einen manuellen Trommel Reset im Anschluss erfordern. Wie Sie dabei vorgehen müssen, erfahren Sie in der folgenden Resetanleitung für diesen Druckertyp.

- An Ihrem Drucker befindet sich eine Klappe, hinter der die Trommel eingesetzt wird. Öffnen Sie diese Klappe, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Drücken Sie dann bei weiterhin geöffneter Klappe die Taste "Start" bzw. "Go" an Ihrem Drucker und halten Sie diese niedergedrückt.
- Warten Sie anschließend, bis im Display des Gerätes "DRUM CLEAR" angezeigt wird. Dann können Sie die Taste loslassen.
- Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, können Sie die Klappe wieder schließen.

Ihr Brother HL-6050 DN funktioniert nun wieder wie üblich, da der Trommelzähler zurückgesetzt wurde.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de