

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-6050

Ein Tonerwechsel an einem Brother HL-6050 Drucker macht oftmals einen manuellen Trommel Reset an diesem Gerät notwendig. Um diesen durchzuführen, verfahren Sie bitte nach den Anweisungen in der unten stehenden Resetanleitung.

- **Dort wo Sie den Toner bzw. die Trommel eingesetzt haben, befindet sich die Geräteklappe. Öffnen Sie dies bei eingeschaltetem Gerät.**
- **Halten Sie dann bei geöffneter Klappe die "Start" oder "Go" Taste gedrückt.**
- **Warten Sie, bis das Display Ihres Druckers "DRUM CLEAR" anzeigt. Lassen Sie dann die Taste los.**
- **Schließen Sie die Klappe nach dem Loslassen der Taste.**

Sie haben den Zähler der Trommel damit zurückgesetzt und können Ihren Brother HL-6050 nun wieder verwenden wie bisher.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de