

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-700

Da Ihr Brother HL-700 die Trommel DR-200 nutzt, ist kein manueller Trommel Reset mittels Resetanleitung nötig. Die Trommel setzt den Zähler automatisch zurück, indem eine bereits im Lieferzustand eingesetzte Folie nach dem Trommelwechsel ausgeworfen wird.

- **Sollte die Folie bei Lieferung fehlen, kontaktieren Sie uns bitte.**
- **Die Folie darf unter keinen Umständen vor dem Einsetzen der Trommel entfernt werden.**
- **Ist sie dennoch entfernt worden, setzen Sie sie vorsichtig wieder in die Trommel ein!**

Oftmals resultiert die Verwendung gebrauchter Toner in neuen Trommeln in einem blassen Druckbild oder gar leeren Seiten. Wechseln Sie in diesem Fall den Toner gegen einen Neuen aus und drucken Sie etwa 20 bis 30 Seiten. Der Druck sollte dann wie gewohnt funktionieren.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de