

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-730 DX

Der Trommelreset wird bei der Trommel DR-200, die Ihr Brother HL-730 DX nutzt, automatisch ausgeführt. Ein Trommel Reset mittels Anleitung ist daher nicht nötig. In der Trommel ist eine Folie eingesetzt die nach dem Einbau der Trommel ausgeworfen wird.

- **Entfernen Sie diese Folie nicht vor dem Einbau der Trommel!**
- **Bei versehentlicher Entfernung kann die Folie vorsichtig wieder eingesetzt werden.**
- **Falls die Folie fehlen sollte, rufen sie bitte unsere Hotline an.**

Ein blasses Druckbild oder leere Blätter können zu Stande kommen, wenn Sie in der neuen Trommel einen gebrauchte Tonerkartusche nutzen. Tauschen Sie diese dann gegen eine Neue aus und drucken Sie etwa 20 bis 30 Blätter, bis der Druck wieder wie gewohnt aussieht.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de