

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-760 DX

**Für den Brother HL-760 DX gibt es keine Resetanleitung, da der Trommel Reset nicht manuell durchgeführt wird. Die verbaute Trommel DR-200 setzt den Zähler automatisch zurück, in dem eine bei Lieferung eingesetzte Folie nach dem Einbau der Trommel ausgeworfen wird.**

- **Die Folie auf keinen Fall vor dem Trommeleinbau entfernen!**
- **Bei versehentlichem Entfernen die Folie vorsichtig wieder einsetzen.**
- **Bei fehlender Folie bitte unsere Hotline kontaktieren.**

**Wenn Sie einen gebrauchten Toner mit der neuen Trommel verwenden, kann dies in blass gedruckten oder leeren Seiten resultieren. Setzen Sie dann eine neue Tonerkartusche ein und drucken Sie 20 bis 30 Seiten. Dann sollte der Druck wieder normal aussehen.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**