

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Intellifax 3750

Für Ihr Brother Intellifax 3750 brauchen Sie keine Resetanleitung für einen manuellen Trommel Reset. Der Reset wird automatisch ausgeführt, nachdem Sie die Trommel DR-200 mit der darin eingesetzten Folie im Gerät eingebaut haben.

- **Entfernen Sie die Folie bitte nicht manuell aus der Trommel.**
- **Sie können die Folie vorsichtig wieder einsetzen, sollten Sie sie dennoch entfernt haben.**
- **Wenn die Folie fehlen sollte, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.**

Möglicherweise erscheinen Ihre Ausdrücke blass, wenn Sie mit der neuen Trommel einen gebrauchten Toner verwenden. Sie müssen dann eine neue Tonerkartusche einsetzen und etwa 20 bis 30 Seiten drucken. Dann ist das Druckbild wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de