

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Intellifax 4100

Haben Sie an Ihrem Brother Intellifax 4100 den Toner gewechselt, kann es sein, dass Sie zusätzlich einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen, damit das Gerät wie gewohnt funktioniert. Halten Sie sich dabei an die Anweisungen in folgender Resetanleitung.

- **Öffnen Sie zunächst bei eingeschaltetem Fax die Geräteklappe, dort wo Sie die Trommeleinheit eingesetzt haben.**
- **Betätigen Sie nun am Ihrem Fax die "Clear" Taste.**
- **Dann sofort durch Drücken der Taste "1" bestätigen. Im Display sollte dann die Meldung "erfolgreich" angezeigt werden.**
- **Ist dies der Fall, können Sie die Klappe wieder schließen.**

Ihr Fax ist nun wieder betriebsbereit. Sie haben den Trommelzähler erfolgreich resettet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de