

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Intellifax 4750

Nach einem Tonerwechsel ist an Ihrem Brother Intellifax 4750 unter Umständen ein manueller Trommel Reset nötig. Die einzelnen Arbeitsschritte können Sie unserer Resetanleitung entnehmen.

- **Schalten Sie Ihr Brother Intellifax 4750 ein und öffnen Sie die Geräteklappe, hinter welcher die Trommel eingesetzt wird.**
- **Drücken Sie dann die Taste "Clear" an Ihrem Fax.**
- **Bestätigen Sie dies sofort durch Betätigen der Taste "1". Haben Sie alles richtig gemacht, zeigt das Display "erfolgreich" an.**
- **Nach Erhalt dieser Meldung dürfen Sie die Klappe wieder schließen.**

Nun haben Sie den Trommelzähler zurückgesetzt und können Ihr Fax weiter nutzen wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de