

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-4300

**Das Multifunktionsgerät Brother MFC-4300 nutzt die Trommel DR-200. Diese macht einen manuellen Trommel Reset und damit eine Resetanleitung unnötig. In der Trommel ist eine Folie eingesetzt, die nach dem Einbau ausgeworfen wird. Dadurch wird der Trommelzähler automatisch zurückgesetzt.**

- **Sie dürfen die Folie vor dem Einbau der Trommel nicht entfernen.**
- **Haben Sie sie schon entfernt, setzen Sie die Folie vorsichtig wieder ein.**
- **Bei fehlender Folie kontaktieren Sie unseren Support.**

**Blasse Ausdrücke oder leere Seiten nach dem Trommelwechsel kommen von der Verwendung gebrauchter Tonerkartuschen mit der neuen Trommel. Wechseln Sie die Kartusche gegen eine Neue aus und drucken Sie dann etwa 20 bis 30 Seiten. Dann sollte das Druckbild wie gewohnt erscheinen.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)