

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-4450

Die Trommeleinheit DR-200 setzt den Trommelzähler an Ihrem Brother MFC-4450 nach dem Einbau automatisch zurück. Somit ist ein manueller Trommel Reset mittels Resetanleitung nicht erforderlich. Nach dem Einbau wird eine in der Trommel eingelegte Folie ausgeworfen, was den Reset veranlasst.

- **Achten Sie darauf, die Folie nicht vor dem Einbau der Trommel zu entfernen.**
- **Wurde sie versehentlich dennoch entfernt, setzen Sie die Folie bitte vorsichtig wieder ein.**
- **Rufen Sie unsere Hotline an, wenn die Folie bei der Lieferung fehlt.**

Ein Trommelwechsel führt mitunter zu blassen oder leer gedruckten Seiten. Das ist dann der Fall, wenn Sie einen gebrauchten Toner in die neue Trommel eingesetzt haben. Tauschen Sie diesen gegen einen Neuen aus. Wenn Sie etwa 20 bis 30 Seiten gedruckt haben, sollte das Druckbild sein wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de