

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-4550

Das Brother MFC-4550 nutzt die Trommeleinheit DR-200. In diese ist eine Folie eingelegt, die nach dem Einbau ausgeworfen wird und den Trommelzähler damit automatisch zurücksetzt. Daher ist keine Resetanleitung und kein manueller Trommel Reset nötig.

- **Die Folie in der Trommel nicht manuell entfernen.**
- **Sie muss vorsichtig wieder eingesetzt werden, falls sie dennoch entfernt wurde.**
- **Unsere Hotline hilft Ihnen weiter, falls die Folie fehlen sollte.**

Die Verwendung eines gebrauchten Toners in einer neuen Trommel mindert mitunter die Druckqualität, was sich in blassen Ausdrucken oder leeren Seiten äußert. Ersetzen Sie in diesem Fall den Toner durch eine neue Einheit. Drucken Sie anschließend so lange, bis das Druckbild wieder optimal ist.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de