

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-4650

Die Trommel DR-200, welche von Ihrem Brother MFC-4650 verwendet wird, führt den Trommel Reset automatisch durch, sodass keine Resetanleitung erforderlich ist. Dazu ist eine Folie in der Trommel eingelegt, die nach dem Einbau ausgeworfen wird.

- **Die Folie muss in der Trommel verbleiben bis sie nach dem Einbau automatisch ausgeworfen wird.**
- **Wurde Sie versehentlich herausgenommen, setzen Sie die Folie bitte vorsichtig wieder ein.**
- **Unsere Hotline hilft, wenn die Folie bei der Lieferung gefehlt hat.**

Die Druckqualität kann durch das Einsetzen eines gebrauchten Toners in die neue Trommel gemindert werden, was sich in blassen oder leeren Ausdrucken äußert. Setzen Sie dann einen neuen Toner ein. Drucken Sie etwa 20 bis 30 Seiten, dann sollte das Druckbild wieder wie gewohnt erscheinen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de