

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-4800 J

Das Multifunktionsgerät Brother MFC-4800 J nutzt die Trommel DR-8000. Für diese gibt es keine Resetanleitung, denn ein manueller Trommel Reset ist nicht möglich. In der Trommel befindet sich bei Lieferung eine Folie, die nach dem Einbau ausgeworfen wird. Dadurch erfolgt eine automatische Rücksetzung des Trommelzählers.

- Diese Folie darf nicht vor dem Einbau der Trommel entfernt werden.
- Falls Sie doch entfernt wurde, setzen Sie sie bitte sorgfältig wieder ein.
- Wenn die Folie fehlt, hilft unsere Hotline gerne weiter.

Verwenden Sie nach Möglichkeit keinen gebrauchten Toner in der neuen Trommel, da es sonst zu einem blassen Druckbild oder gar leeren Seiten kommen kann. Ist dies der Fall, ersetzen Sie den Toner durch einen Neuen und drucken Sie anschließend etwa 20 bis 20 Seiten, sodass sich das Druckbild normalisiert.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)