

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-6550 MC

Im Brother MFC-6550 MC wird die Trommel DR-200 genutzt. In dieser liegt eine Folie, welche nach Trommel-Einbau ausgeworfen wird und den Trommelzähler automatisch resettet. Eine Resetanleitung für einen manuellen Trommel Reset ist daher nicht erforderlich.

- **Die Folie muss bis zum automatischen Auswurf in der Trommel bleiben.**
- **Wurde Sie entfernt, setzen Sie sie sehr vorsichtig wieder ein.**
- **Melden Sie sich bei unserer Hotline, wenn die Folie gänzlich fehlt.**

Wenn die Drucke nach dem Wechsel der Trommel blass sind oder das Gerät leere Seiten auswirft, rührt dies von der Verwendung eines gebrauchten Toners in der neuen Trommel her. Setzen Sie dann einen Neuen ein und drucken Sie etwa 20 bis 30 Seiten. Dann haben Ihre Ausdrücke wieder die gewohnt hohe Qualität.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de